

7837

Kids Block
キッズブロック

~織田 信長~ ODA NOBUNAGA

難易度 ふつう
 対象年齢 9歳以上

x 5pcs x 1pc x 6pcs x 5pcs x 4pcs x 4pcs x 4pcs x 4pcs x 1pc x 1pc x 3pcs
 x 11pcs x 6pcs x 8pcs x 4pcs x 6pcs x 2pcs x 1pc x 6pcs x 1pc x 1pc x 1pc
 x 1pc x 4pcs x 1pc x 1pc x 3pcs x 4pcs x 1pc x 3pcs

ブロック外し用
 リムーバー
 x 1pc

家紋シール
 x 2pcs
 シールは袋に付いています。
 ※このパーツ以外に武将を
 乗せる台が付属しています。

※予備用に少し多めに入っているパーツもあります。

※黄色と黄色、青と青を
つなげてください。

※印のついた
パーツはまわりの
段を作った時に
合体できます。

4段から上は土台と
別に組み立てます。

1 2 3 4 3 2 1

13段から18段は別に組み立てます。

12段

11段

10段

9段

8段

7段

6段

5段

4段

※印のついた
パーツはまわりの
段を作った時に
合体できます。

18段

17段

16段

15段

14段

13段

※このパーツ以外に武将を
乗せる台が付属しています。

首がまわるので
好きなポーズに
できます！

のぼり旗の
作り方

家紋シールを貼り、4段から上を足に乗せます。

武装!