

7837

Kids Block
キッズブロック

～上杉 謙信～ UESUGI KENSHIN

難易度 むずかしい
 対象年齢 9歳以上

x2pcs x1pc x2pcs x2pcs x8pcs x3pcs x2pcs x3pcs x3pcs x4pcs x2pcs x2pcs x6pcs
 x6pcs x2pcs x2pcs x1pc x2pcs x2pcs
 x1pc x7pcs x4pcs x1pc x8pcs x1pc
 x6pcs x1pc x3pcs x2pcs x1pc

ブロック外し用
 リムーバー
 x1pc

家紋シール
 x2pcs
 シールは機に付いています。
 ※このパーツ以外に武将を
 乗せる台が付属しています。

※予備用に少し多めに入っているパーツもあります。

※ ●と● どうし、●と● どうしを
 つなげてください。

1段台

3段
2段
1段

8段
7段
8段
7段
7段
6段
5段
4段

9段から4段は
 上から下へ、
 土台とは別に
 組み立てます。

13段から21段は
 別に組み立てます。

12段
11段
10段
9段
8段
7段
6段
5段
4段

16段
15段
14段
13段

17段～
21段

※印のついた
 パーツはまわりの
 段を作った時に
 合体できます。

首がまわるので
 好きなポーズに
 できます！

見参！

のぼり旗の
 作り方

※家紋シールを貼り、4段から上を足に乗せます。